

タブレットのはじめかた

※かならず いえの人と いっしょに しよう。

1. じゅうでんをしよう


①はこから じゅうでんきを とりだす。



②^{ひだり}左のめん^{うへ}の上から 3つめの くちに さしこむ。



③コンセントに さす。



2. でんげんをいれよう

①タブレットの^{うえ}のめんにある^{ひだり}の ボタンを 3びょう おす。



3. Wi-Fi (ワイファイ) のせっていをしよう

※このそうさは1かいめだけ


①^{した}から^{うえ}に がめんを なぞる。



②ちきゅうの マークを おす。




③いへの Wi-Fi を えらぶ。



④「^{じどうてき}自動的に^{せつぞく}接続」に ^{はい}チェックが入っていることを ^{はい}かくにんする。
つぎに「^{せつぞく}接続」ボタンをおす。



⑤いへの Wi-Fi の パスワードを 入れる。



キーボードのせつめい

アルファベットの ^こ小もじと ^{おお}大もじを きりかえるボタン




すうじにきりかえるボタン

パスワードを ^いすべて入れたら ^いおす ボタン

⑥ 「^{つぎ}次へ」をおす。




⑦ ちきゅうのマークが Wi-Fi のマークに かわったことを かくにんする。




4. タブレットにログインしよう

① ^{した}下の ^{なか}しかくの中を タッチする。




② パスワードを 入れる。

(「タブレットパスワードひょう」にある「①タブレットにログインするとき」のパスワードをいれよう。)



パスワードを すべて入れたら
このボタンを おす

デスクトップがめん



アプリ



ドリルパーク

いろいろなドリルもんだいができるよ

まなびポケット

eboard (イーボード) ではいろいろながくしゅうのどうがが^み見えるよ



QRコードスキャン (キューアールコードスキャン)

きょうかしょのQRコードをよみこめるよ



MetaMoji (メタモジ)



Zoom (ズーム)


そのほか

マルウェアたいさくソフト


インターネットフィルタリングソフト
も入っているよ

5. タブレットをシャットダウンしよう

① ^{ひだりした}左下のマークをおす。



② でんげんマークをおす。



③ 「シャットダウン」をおす。

