

徳島市学習者用タブレット端末 (iPad) 操作方法

【家庭用資料】

徳島市教育研究所

R8年1月

1. 端末と付属品

(1) 学習者用端末

iPad(A16)	Wi-Fiモデル【Apple製】
容量	128G
サイズ	248.6mm×179.5mm×7mm (本体のみ)
重量	477g (本体のみ)
外部接続端子	USB Type-C



※ケースから出ているUSB Type-C のプラグは常に本体側の差込口に挿すようにしてください。
挿していないとキーボードが反応しません。


(2) 付属品

キーボード一体型ケース【A-Freak製】



充電器 (アダプターとケーブル) 【Apple製】

タッチペン【Owltech製TPSE05】



※充電器は学校の保管庫用です。
※家庭で充電する際は、Apple純正または同等のUSB Type-C充電器を各家庭でご準備ください。

2. 基本的な使い方

(1) スタンドの立て方

①指で押す



②背面の板を返す



③裏に巻き込む



④立てる



背面の板を開けると「TS-〇〇〇〇〇」の端末番号と氏名が確認できます。

(2) 電源の入れ方

①トップボタンを押す



②しばらく待って、ロック画面になったら
下から上へ画面を指でなぞる



③パスコード(学校で配布済み)を入力する


④ロック画面が解除され、ホーム画面になる



(3) 電源の切り方 ※iPadは特別な理由がない限り、電源を切る必要はありません。

① トップボタンと
+または-の音量ボタンを同時に長押しする

② 画面のボタンを右にスライドさせる



(4) 充電の仕方

① 「キーボードの差込口」にしっかり最後まで
差し込む

② プラグをコンセントに挿す



※家庭で充電する際は、Apple純正または同等のUSB Type-C充電器を各家庭でご準備ください。

3. Wi-Fi接続の仕方

(1) 学校でのWi-Fi設定

※学校では、教室にあるWi-Fi機器に自動でつながるように設定されています。

(2) 家庭でのWi-Fi設定

①「設定」ボタンを押す



②左のメニューから「Wi-Fi」を押す




③「Wi-Fi」をオンにする



④家庭のWi-Fi機器を選ぶ



⑤家庭のWi-Fi機器のパスワードを入力し、「接続」を押す



⑥Wi-Fi接続ができたことを確認する



4. アプリケーションの使い方

(1) 導入アプリ ※R8年1月時点

- | | | |
|---|--|--|
| 標準アプリ
●時計 ●計算機 ●マップ ●フリーボード ●メモ ●ショートカット ●翻訳 ●iMovie
●Safari (ブラウザ) ●ファイル ●カレンダー ●天気 ●カメラ ●写真
●Pages (ワープロ) ●Numbers (表計算) ●Keynote (プレゼン) など | | |
| 授業支援アプリ
●ロイロノート スクール
●アップルクラスルーム | 学習アプリ
●ミライシード (ドリルパーク)
●eboard | 情報活用能力育成アプリ
●らっこたん
●がくげいクラウドパック |
| 学習eポータル
●まなびポケット | office系アプリ
●MS365
(ワード/エクセル/パワーポイント /teams) | グラフィックデザインアプリ
●Canva for education |
| メンタルヘルスケアアプリ
●心の健康観察 | 情報モラルアプリ
●Net モラル | フィルタリングアプリ
●iFilter@cloud |
| その他
●学習者用デジタル教科書 (5年以上一部教科のみ) ●コグトレ ●MEXCBT
●学研まなびひみつ文庫 ●防災学習ポータルサイト ●NHK One for School など | | |


(2) 画面構成 ※R8年1月時点

標準アプリ



5. キーボードの使い方

(1) 主要キーの紹介




- 1.画面を暗くする
- 2.画面を明るくする
- 3.起動中のアプリ一覧を開く
- 4.検索
- 5.スクリーンショット
- 6.消音
- 7.ボリュームダウン
- 8.ボリュームアップ
9. iPadの画面ロック
(長押し)
- 10.入力の切り替え
(かな ⇄ 英数)
- 11.CapsLock
(英数の場合のみ)
12. BackSpaceキー

※iPad用のキーボードには、「Deleteキー」はありません。

※キーボードが反応しない時は、エンターキーを押すと反応します。

(2) 主なショートカットキーの紹介

- ・コピー : 「command」+「C」
- ・ペースト: 「command」+「V」
- ・カット : 「command」+「X」
- ・全選択 : 「command」+「A」



- ・スクリーンショット: 「command」+「shift」+「3」
- ・取り消し/直前の操作をキャンセル: 「command」+「Z」
- ・ホーム画面を表示: 「command」+「H」